

POKYNY K ČIŠTĚNÍ DLAŽBY MOSOLUT RUBBER

MOSOLUT RUBBER jsou porézní dlaždice vyrobené z gumových granulí a polyurethanového pojiva. Dlažba vyžaduje minimální údržbu.

INTERIÉR		EXTERIÉR
ZPŮSOB	Ručně, teplou vodou, pomocí podlahového kartáče, či mopu. Důležité upozornění: dlaždice nesmí být namočená trvale ve vodě. Riziko vzniku plísní.	Za použití vysokotlakého čističe (80 - 100 barů) Ujistěte se, že se zbylá voda může odpařit
ČISTIČ	Všechny typy běžně dostupného, neagresivního, zásaditého prostředku. S následným důkladným oplachem.	Všechny typy běžně dostupného, neagresivního, zásaditého prostředku. S následným důkladným oplachem.
FREKVENCE	Týdně (v závislosti na používání)	Měsíčně (v závislosti na používání)
NENÍ POVOLENO	Pokud není zajištěn odtok špinavé vody, opláchněte velkým množstvím vody. Mechanické čištění bez vody, hrubý/tvrdý čisticí kartáč, nebo čisticími prostředky na bázi kyseliny.	
DOPORUČENÍ	Kromě pravidelné údržby doporučujeme roční údržbu vysavačem s vodním filtrem.	Kromě pravidelné údržby: pokud je povrch prohnutý, nebo obecné čištění pomocí tlaku vody při nízkém tlaku

Při běžném používání a pravidelné údržbě dlaždice vydrží čas velmi dlouho.